

Danze®

Illustrated Parts List Liste de pièces illustrée Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :


1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM



D301022

Two Handle Lavatory Faucet
Robinet de lavabo à deux manettes
Grifo para lavabo con dos manijas

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D301022	Chrome	Chrome	Cromo
D301022BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado
D301022BR	Tumbled Bronze	Bronze lustré	Bronce pulido



D301022 (V10)

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1. Handle Cap	Capuchon de la manette	Tapón de la manija	A603844
2 ^o . Metal Handle	Manette en métal	Manija metálicas	A069103
3 ^o . Lock Nut & Washer	Écrou de blocage et rondelle	Contratuercas y arandela	A66D639
4.1. Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507072W
4.2. Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507071W
5. Clip	Collier	Seguro	A012220
6. Gasket	Joint	Empaque	A011382
7. Lock Nuts	Écrous de blocage	Contratuercas	A504023
8 ^o . Aerator & Wrench	Brise-jet et clé	Aireador y llave	A613073N-50
9. Insert Set	Ensemble de pièce rapporté	Juego de tornillo de sostén	A663507
10. Hex Wrench (H2.5 * 19 mm L * 53mm L)	Clé hexagonale (H2.5 * 19 mm L * 53mm L)	Llave hexagonal (H2.5 * 19 mm L * 53mm L)	A031000NI
11 ^o . Touch Down Drain	Goulotte de vidange	Ensamblaje de desagüe	A505219-P

⊙ Available in all finishes above
⊙ Disponible dans tous les finis susmentionnés
⊙ Disponible en todos los acabados mencionados