



**Owner's Guide**  
*Guide du propriétaire*  
Guía para el usuario

***TH114-A/AF-120S/240S/240D***

---

**Non-programmable thermostat**

*Thermostat non programmable*

Termostato no programable

400-114-029-A



## **Need Help?**

**We are here to help. Call 1-800-831-2823.**

## *Besoin d'aide?*

*Nous sommes là. Composez le 1 800 831-2823.*

## **¿Asistencia?**

**Estamos aquí para ayudarlo. Llame al 1 800 831-2823.**

## Table of contents

### Overview & operation

Before you start.....	2
About your thermostat.....	3
Controls and display.....	4

### Installation

Installing the thermostat .....	6
Wiring diagrams .....	7
Connecting the floor temperature sensor / remote control system .....	8
Setting the configuration switches.....	9

### Appendix

Floor temperature limits.....	10
Unoccupied Mode .....	11
Error messages.....	12
Technical specifications.....	13
Warranty.....	14

## Before you start

### Read the entire document

#### CAUTION:

- Installation must be carried out by a certified electrician and must comply with national and local electrical codes.
- To prevent severe shock or electrocution, always cut the power at the service panel before working with wiring.
- Use this thermostat for resistive loads only.
- Do NOT install the thermostat in an area where it can be exposed to water or rain.
- Avoid locations where there are air drafts (top of staircase, air outlet), dead air spots (behind a door), direct sunlight or concealed chimney or stove pipes (except for floor heating systems).
- For a new installation, choose a location about 1.5 m (5 ft.) above the floor.
- Install the thermostat on an inside wall facing the heating system (except for floor heating systems).
- Install the thermostat onto an electrical box.
- Use special CO/ALR solderless connectors if you connect the thermostat to aluminum wires.
- Keep the thermostat's top and bottom air vents (openings) clean and unobstructed at all times.

## About your thermostat

The TH114 non-programmable thermostat has three temperature control modes:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>A mode:</b>  | ▶ controls the ambient air temperature   |
| <b>F mode:</b>  | ▶ controls the floor temperature using an external temperature sensor  |
| <b>AF mode:</b> | ▶ controls the ambient air temperature<br>▶ maintains the floor temperature within desired limits using an external temperature sensor |

See page 9 on how to change the temperature control mode setting.

### Supplied Parts


- One (1) thermostat
- Two (2) mounting screws
- Four (4) solderless connectors for copper wires
- One (1) floor sensor \*
- One (1) flat-tip screwdriver \*

\* *Select models only; required for floor heating applications only.*

## Controls and display

Appears when the set temperature is displayed

Heating indicator. The number of flames indicates the heating intensity. The image disappears when heating stops.



Temperature (see page 5)

Unoccupied Mode indicator (see page 11)

Temperature adjustment button

Backlight button (see page 5)

On/Off or On/Standby switch (see page 5)

## Temperature Display and Setting

The thermostat usually displays the room temperature. To view the set (desired) temperature, press either of the ▲▼ buttons once. The set temperature is displayed for 5 seconds.

To set a new temperature, press one of the ▲▼ buttons repeatedly until the desired temperature is displayed. To scroll faster, press and hold the button.

## Backlight

The display illuminates for 5 seconds when the backlight button is pressed.


When either of the ▲▼ buttons is pressed, the display illuminates for 10 seconds. The set-point temperature appears for the first 5 seconds, then the current temperature is displayed.

## On/Off or On/Standby Switch

You can set the thermostat to Off or Standby to cut power to the heating system when it is not in use (e.g. in summer). The thermostat screen becomes blank but the settings are saved.

## Installing the thermostat


- 1 Turn the heating system off at the main electrical panel.
- 2 Loosen the bottom screw and remove the thermostat faceplate from its wallplate. (The screw cannot be completely removed.)
- 3 Connect the thermostat to the load and to the power supply (see page 7).  
**WARNING:** For floor heating applications, you must install a separate ground protection device at the main electrical panel or use a thermostat with built-in ground protection device.
- 4 If the thermostat will be used in F or AF mode (see page 9), connect the floor sensor (see page 8).
- 5 If you wish to connect a remote control device, see page 8.
- 6 Install the wallplate to the electrical box using the provided screws.
- 7 Set the configuration switches on the back of the faceplate (see page 9).
- 8 Install the faceplate back on the wall plate and tighten the screw. If there is a sticker on the screen, peel it off.
- 9 Apply power to the heating system at the main electrical panel.




## Wiring diagrams

**NOTE:** Connect the wires using the provided solderless connectors for copper wires.

### 120S / 240D models



### 240S model




## Connecting the floor temperature sensor / remote control system

**1** Insert the floor sensor cable through one of the two openings on the wallplate and connect the sensor wires to terminals 3 and 4 (no polarity).

- The sensor wires must not come in contact with the electrical wires and must be routed outside the electrical box and follow the wall down to the floor.
- Position the sensor cable such that it does not come in contact with the floor heating wires. The sensor must be centered between two floor heating wires for best temperature control.
- Do NOT staple the sensor head (the plastic end) to the floor. Doing so might damage the sensor. Any damage might not be noticeable during testing but can become apparent several days later.

**2** If you wish to connect a remote control device (see page 11), insert the wires (use 18- to 22-gauge flexible wires) through one of the two openings on the wallplate and connect them to terminals 1 and 2 (no polarity).




## Setting the configuration switches

Configuration switches are on the back of the faceplate.

#	Configurations	Up	Down
S1	Displayed temperature unit	°F	°C
S2	Temperature control mode *	F	AF

\* See page 3 for definition of each mode.

- To select the F Mode, connect the floor temperature sensor (see page 8) and place the switch in the F position.
- To select the AF Mode, proceed as follows: Connect the floor temperature sensor (see page 8). Place the switch in the F position. If the thermostat displays **Er**, the sensor is improperly connected or damaged. If the thermostat displays a temperature reading, place the switch in the AF position.
- To select the A Mode, place the switch in the AF position but do NOT connect the floor temperature sensor.



## Floor temperature limits (AF mode only)

The minimum and maximum floor temperature limits are available only if the temperature control mode is **AF** (see page 9). If the floor temperature drops below the minimum limit or rises above the maximum limit, the thermostat will turn heating On or Off respectively, regardless of the ambient temperature, to maintain the floor temperature within the set limits.

**NOTE:** The desired ambient temperature might not be attainable if the maximum floor temperature is set too low.

The minimum and maximum floor temperature limits are factory-set at 10 °C (50 °F) and 28 °C (82 °F) respectively. To modify the limits, proceed as follows:

**WARNING:** To avoid damaging your floor, follow your floor supplier's recommendations regarding floor temperature limits.

- 1 Switch the thermostat to Off or Standby.
- 2 While pressing either ▲▼ button, switch the thermostat back to On to access the floor temperature limit settings.
- 3 Press the Backlight button briefly to switch between minimum and maximum floor temperature settings.
- 4 Press the ▲▼ buttons to set the desired limit.
- 5 Press the Backlight button for 3 seconds to save your modifications. After the data are saved, the thermostat displays the current temperature or “—”.



**NOTE:** Your modifications are automatically saved if no button is pressed for 60 seconds.

## Unoccupied Mode

The Unoccupied Mode can be activated if you have connected the thermostat to a remote control device equipped with a dry contact (see page 8). When the contact closes, the Unoccupied Mode is activated and  appears on the screen. In this mode, the thermostat lowers its setpoint by 3.5 °C (7 °F) and all temperature adjustments are blocked except for temporary bypass.

### Temporary Bypass

You can temporarily bypass the Unoccupied Mode by pressing the backlight button. During the bypass,  flashes. The bypass is automatically cancelled after 2 hours or if the backlight button is pressed again.

## Error Messages

- L0** The measured temperature is below the display range. Heating is activated.
- H1** The measured temperature is above the display range. Heating is deactivated.
- Er** Verify the thermostat and sensor connections. Heating is deactivated.

## Technical Specifications

Model	Supply	Maximum current	Maximum wattage	Wiring
120S	120 VAC, 50/60Hz	16.7 A	2000 W	4 wires / single pole
240S	240 VAC, 50/60Hz 208 VAC, 50/60Hz	16.7 A	4000 W 3470 W	4 wires / single pole
240D	240 VAC, 50/60Hz 208 VAC, 50/60Hz	15 A	3600 W 3120 W	4 wires / double pole

**Setpoint range** - **F mode:** 5 °C to 40 °C (40 °F to 104 °F)  
 - **A/AF mode:** 5 °C to 30 °C (40 °F to 86 °F)

**Floor limit range** - **AF mode:** 5 °C to 40 °C (40 °F - 104 °F)

**Display range** - **F mode:** 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F)  
 - **AF mode:** 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)

**Resolution:** 0.5 °C (1 °F)

**Heating cycle length:** 15 minutes

**Data protection:** All settings are saved during a power failure.

## Warranty

Honeywell warrants this product, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of three (3) years from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

- (i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it, or
- (ii) contact Honeywell. Honeywell will make the determination whether the product should be returned, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some provinces, states or regions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE THREE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some provinces, states or regions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from one province, state or region to another.



## Table des matières

### Survol & utilisation

Avant de commencer .....	2
À propos de votre thermostat.....	3
Contrôles et affichage .....	4

### Installation

Installer le thermostat.....	6
Schémas de branchement .....	7
Brancher la sonde de plancher / le dispositif de commande à distance .....	8
Régler les sélecteurs de configuration .....	9

### Annexe

Limites de température du plancher.....	10
Mode Inoccupé.....	11
Messages d'erreur .....	12
Fiche technique.....	13
Garantie .....	14

## Avant de commencer

**Veillez lire le document en entier**

### **MISE EN GARDE :**

- L'installation doit être effectuée par un électricien certifié et doit être conforme aux codes nationaux et locaux de l'électricité.
- Afin de prévenir les chocs électriques graves ou les électrocutions, toujours **COUPER** le courant à partir du panneau électrique principal avant de travailler avec le câblage.
- Utiliser ce thermostat avec une charge résistive seulement.
- Ne PAS installer le thermostat à un endroit où il risque d'être exposé à l'eau ou à la pluie.
- Éviter les endroits où il y a des courants d'air (le haut d'un escalier, une sortie d'air), des points d'air stagnant (derrière une porte), des rayons directs du soleil, des tuyaux dissimulés ou une cheminée (sauf pour les planchers chauffants).
- Pour une nouvelle installation, placer le thermostat à environ 1,5 m (5 pieds) au-dessus du plancher.
- Le thermostat doit être installé sur une cloison intérieure faisant face au système de chauffage (sauf pour les planchers chauffants).
- Installer le thermostat sur une boîte électrique.
- Utiliser des connecteurs marqués CO/ALR pour le raccordement à des fils d'aluminium.
- Garder les ouvertures d'aération du thermostat propres et dégagées en tout temps.

## À propos de votre thermostat

Le thermostat non programmable TH114 offre trois modes de régulation de la température :

**Mode A :** ▶ Régulation de la température ambiante

**Mode F :** ▶ Régulation de la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe

**Mode AF :** ▶ Régulation de la température ambiante  
▶ Limites de la température du plancher au moyen d'une sonde de température externe

Voir la page 9 pour changer de mode de régulation de la température.

### Pièces fournies


- Un (1) thermostat
- Deux (2) vis de montage
- Quatre (4) connecteurs sans soudure pour fils de cuivre
- Une (1) sonde de plancher \*
- Un (1) tournevis à pointe plate \*

\* *Certain modèles seulement; requis pour les installations de plancher chauffant.*

## Contrôles et affichage

Apparaît lorsque la température de consigne est affichée

Indicateur de chauffage: Le nombre de flammes indique l'intensité de chauffage. L'image disparaît lorsque le chauffage s'arrête.



Température (voir la page 5)

Indicateur de mode Inoccupé (voir la page 11)

Réglage de la température

Rétroéclairage (voir la page 5)

Commutateur *On/Off* ou *On/Standby*, voir la page 5)

## Affichage et réglage de la température

Le thermostat affiche normalement la température de la pièce. Pour voir la température de consigne, appuyer sur un des boutons ▲▼ une fois. Celle-ci apparaîtra pendant 5 secondes.

Pour régler la température de consigne, appuyer sur un des boutons ▲▼ jusqu'à ce que la température désirée soit affichée. Pour défiler la température de consigne plus rapidement, maintenir le bouton enfoncé.

## Rétroéclairage

L'écran s'illumine pendant 5 secondes lorsqu'on appuie sur le bouton de rétroéclairage.

Lorsqu'on appuie sur l'un des boutons ▲▼, l'affichage s'illumine pendant 10 secondes. La température de consigne apparaît pendant 5 secondes, ensuite la température de la pièce est affichée.

## Commutateur *On/Off* ou *On/Standby*


Vous pouvez placer le thermostat à *Off* (Arrêt) ou *Standby* (veille) pour mettre le système de chauffage hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé (ex: en été). L'écran du thermostat s'éteindra mais aucun réglage ne sera effacé.

## Installer le thermostat

- 1 Mettre le système de chauffage hors tension à partir du panneau électrique principal.
- 2 Desserrer la vis sous le thermostat et séparer la façade du thermostat de sa plaque murale. (La vis ne peut être complètement retirée.)
- 3 Brancher le thermostat au système de chauffage et à l'alimentation (voir la page 7).

**MISE EN GARDE :** Pour une installation de plancher chauffant, vous devez installer un dispositif de protection contre les fuites à la terre au panneau central ou utiliser un thermostat muni d'une protection contre les fuites à la terre.


- 4 Si le thermostat sera utilisé en mode F ou AF (voir la page 9), brancher la sonde de plancher (voir la page 8).
- 5 Si vous désirez relier un dispositif de commande à distance, voir la page 8.
- 6 Fixer la plaque murale à la boîte électrique à l'aide des vis fournies.
- 7 Régler les sélecteurs de configuration à l'arrière de la façade (voir la page 9).
- 8 Réinstaller la façade sur la plaque murale et serrer la vis. Enlever l'autocollant de l'écran s'il y a lieu.
- 9 Mettre le système de chauffage sous tension à partir du panneau électrique principal.




## Schémas de branchement

**NOTA :** Relier les fils en utilisant des connecteurs sans soudure pour fils de cuivre.

### Modèles 120S / 240D



### Modèle 240S




## Brancher la sonde de plancher / le dispositif de commande à distance

**1** Introduire le câble de la sonde de température de plancher à travers l'une des deux ouvertures de la base et raccorder les fils de la sonde aux bornes 3 et 4 (aucune polarité à respecter).

- Le câble de la sonde ne doit pas toucher aux fils électriques et doit passer à l'extérieur de la boîte électrique et descendre le long du mur jusqu'au plancher.
- Placer le câble de la sonde de façon à ce qu'il ne soit pas en contact avec un câble chauffant. La sonde doit être centrée entre deux câbles chauffants pour assurer une bonne régulation de température.
- Ne pas agraffer la tête de la sonde (le bout en plastique) au plancher. Les agrafes peuvent endommager la sonde. Les dommages pourraient ne pas être détectés lors de la vérification mais pourraient devenir apparents après plusieurs jours.

**2** Si vous désirez raccorder un système de commande à distance (voir la page 11), introduire les fils de raccordement (utiliser un fil souple de calibre 18 à 22) à travers l'un des deux trous disponibles sous le bornier et raccordez-le aux bornes 1 et 2 de la base (aucune polarité à respecter).




## Régler les sélecteurs de configuration

Les sélecteurs sont à l'arrière de la façade.

#	Configurations	Haut	Bas
S1	Format d'affichage	°F	°C
S2	Mode de régulation *	F	AF

\* Voir la page 3 pour la définition des modes.

- Pour sélectionner le mode F, brancher la sonde de température (voir la page 8) et placer le sélecteur à F.
- Pour sélectionner le mode AF, procéder comme suit : Brancher la sonde de température (voir la page 8). Placer le sélecteur à F. Si le thermostat affiche **Er**, la sonde est mal branchée ou defectueuse. Si le thermostat affiche une température, placer le sélecteur à AF.
- Pour sélectionner le mode A, placer le commutateur à AF et NE PAS brancher la sonde de température.



## Limites de température du plancher (mode AF uniquement)

Les limites minimale et maximale de température sont disponibles si le thermostat est en mode AF (voir la page 9).


Si la température du plancher sort des limites, le thermostat activera ou désactivera le chauffage quelle que soit la température ambiante, afin de garder la température du plancher dans les limites établies.

**NOTA** : Il se peut que la température ambiante désirée ne puisse pas être atteinte si la limite maximale du plancher est trop basse. Les températures minimale et maximale du plancher sont de 10 °C (50 °F) et 28 °C (82 °F) par défaut. Pour modifier ces limites, procéder comme suit :

**MISE EN GARDE** : Afin d'éviter des dommages au plancher, consulter les recommandations du fournisseur concernant les limites de température du plancher.

- 1 Placer le thermostat à *Off* (Arrêt) ou *Standby* (veille).
- 2 Tout en appuyant sur l'un des boutons ▲▼, placer le thermostat à *On* (Marche) pour accéder aux limites de température du plancher.
- 3 Appuyer brièvement sur le bouton de rétroéclairage pour alterner entre les réglages de température minimum et maximum de plancher.
- 4 Appuyer sur les boutons ▲▼ pour fixer la limite désirée.
- 5 Appuyer sur le bouton de rétroéclairage pendant 3 secondes pour sauvegarder vos modifications. Après la sauvegarde des données, le thermostat affiche la température mesurée ou « - - ».

**NOTA** : Les modifications sont automatiquement enregistrés si on n'appuie sur aucun bouton pendant 60 secondes.



## Mode Inoccupé

Le mode Inoccupé peut être activé si vous avez relié le thermostat à un dispositif de commande à distance muni d'un contact sec (voir la page 8). Lorsque le contact se ferme, le mode Inoccupé est activé et l'icône du mode Inoccupé  apparaît à l'écran. Dans ce mode, le thermostat descend sa consigne de 7 °F (3,5 °C) et tous les réglages de température sont hors fonction, sauf la dérogation temporaire.

### Dérogation temporaire

Vous pouvez déroger temporairement au mode Inoccupé en appuyant sur le bouton de rétroéclairage. Durant la dérogation, l'icône du mode Inoccupé  clignote. La dérogation temporaire est automatiquement annulée après 2 heures ou lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton de rétroéclairage.

## Messages d'erreur

- L0** La température mesurée est inférieure à la plage d'affichage. Le chauffage est activé.
- H1** La température mesurée est supérieure à la plage d'affichage. Le chauffage est désactivé.
- Er** Vérifier les connexions du thermostat et de la sonde de température. Le chauffage est désactivé.

## Fiche technique

Modèle	Alimentation	Charge maximale	Puissance	Raccordement
120S	120 Vca, 50/60 Hz	16,7 A	2000 W	4 fils / unipolaire
240S	240 Vca, 50/60 Hz 208 Vca, 50/60 Hz	16,7 A	4000 W 3470 W	4 fils / unipolaire
240D	240 Vca, 50/60 Hz 208 Vca, 50/60 Hz	15 A	3600 W 3120 W	4 fils / bipolaire

**Plage de réglage**

- mode **F** : 5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)
- mode **A/AF** : 5 °C à 30 °C (40 °F à 86 °F)

**Limites du plancher** - mode **AF** : 5 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F)

**Plage d'affichage**

- mode **F** : 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)
- mode **AF** : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

**Résolution** : ± 0,5 °C (1 °F)

**Cycle de régulation** : 15 minutes

**Protection des données**: les réglages sont conservés pendant une panne de courant.

## **Garantie**

Honeywell garantit ce produit, à l'exception des piles, contre tout vice de fabrication ou de matière dans la mesure où il en est fait une utilisation et un entretien convenables, et ce, pour trois (3) ans à partir de la date d'achat par le consommateur. En cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, Honeywell remplacera ou réparera le produit (au gré de Honeywell).

Si le produit est défectueux,

- (i) le retourner, accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat, à l'endroit où il a été acheté, ou
- (ii) contacter Honeywell. Honeywell déterminera alors si le produit doit être retourné ou si un produit de remplacement peut vous être expédié.

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'appliquera pas s'il est démontré que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement est dû à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.

La responsabilité de Honeywell se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. HONEYWELL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT NI DE TOUTE AUTRE DÉFECTUOSITÉ DU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ou régions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, ET LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES APRÈS LA PÉRIODE DE TROIS ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines provinces ou régions ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer.

La présente garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques et peut-être certains autres droits qui peuvent varier d'une province ou région à une autre.



# Índice

## Panorama general y funcionamiento

Antes de comenzar .....	2
Sobre el termostato .....	3
Controles y pantalla.....	4

## Instalación

Instalación del termostato .....	6
Diagramas de conexión .....	7
Conexión del sensor de temperatura para piso / control remotol.....	8
Ajuste de los conmutadores de configuración.....	9

## Anexos

Límites de temperatura del piso .....	10
Modo Ausente .....	11
Mensajes de error .....	12
Especificaciones técnicas .....	13
Garantía .....	14

## Antes de comenzar

### Leer el documento completo

#### ADVERTENCIA:

- La instalación debe hacerla un electricista y debe conformarse a los códigos de electricidad nacionales y locales.
- Para prevenir choques eléctricos graves o electrocuciones, CORTAR siempre la corriente desde el panel eléctrico principal antes de trabajar en el cableado.
- Utilizar este termostato con una carga resistiva solamente.
- NO instalar el termostato en un lugar en el que corra el riesgo de quedar expuesto al agua o a la lluvia.
- Deben evitarse los sitios en los haya corrientes de aire (arriba de una escalera, de una salida de aire...) los puntos en los que el aire no circule (detrás de una puerta), los rayos directos del sol, los conductos disimulados o las chimeneas (salvo en el caso de los pisos calefaccionados).
- En el caso de una nueva instalación, colocar el termostato a alrededor de 1,5 m (5 pies) sobre el nivel del piso.
- El termostato debe instalarse en una pared interior frente al sistema de calefacción (salvo en el caso de los pisos calefaccionados).
- Instalar el termostato en una caja de electricidad.
- Utilizar conectores marcados CO/ALR para conectar el termostato a cables de aluminio.
- Mantener siempre las aberturas de aereación del termostato limpias y sin obstrucciones.

## Sobre el termostato

El termostato no programable Th114 tiene tres modos de control de la temperatura:

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Modo A :</b>  | ▶ Control de la temperatura ambiente  |
| <b>Modo F :</b>  | ▶ Control de la temperatura del piso mediante un sensor externo de temperatura  |
| <b>Modo AF :</b> | ▶ Control de la temperatura ambiente<br>▶ Mantiene la temperatura del piso dentro de los límites deseados mediante un sensor externo de temperatura |

Referirse a la página 9 para cambiar el modo de control de la temperatura.

### Partes provistas


- Un (1) termostato
- Dos (2) tornillos de montaje
- Cuatro (4) conectores sin soldadura para cables de cobre
- Un (1) sensor de temperatura para piso \*
- Un (1) destornillador de punta plana \*

\* Algunos modelos solamente, requerido para instalaciones de pisos calefaccionados.

## Controles y pantalla

Aparece cuando se visualiza el punto de ajuste

Indicador de calefacción: La cantidad de llamas indica la intensidad de la temperatura. No hay imagen cuando la calefacción está apagada.



Temperatura (ver la página 5)

Indicador de Modo Ausente (ver la página 11)

Botones de ajuste de la temperatura

Botón de retroiluminación (ver la página 5)

Conmutador *On/Off* o *On/Standby* (ver la página 5)

### **Visualización y ajuste de la temperatura**

El termostato indica normalmente la temperatura ambiente. Para ver el punto de ajuste (temperatura deseada), presionar uno de los botones ▲▼ una vez. El punto de ajuste aparece durante 5 segundos.

Para fijar una nueva temperatura, presionar uno de los botones ▲▼ varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada. Para que las cifras cambien más rápidamente, mantener presionado el botón.

### **Retroiluminación**

Cuando se presiona el botón de retroiluminación la pantalla se ilumina durante 5 segundos.

Cuando se presiona uno de los botones ▲▼, la pantalla se ilumina durante 10 segundos. La temperatura del punto de ajuste aparece durante los primeros 5 segundos y luego aparece la temperatura ambiente medida.

### **Conmutador *On/Off* o *On/Standby***


Se puede poner el conmutador en *Off* (apagado) o *Standby* (en espera) para apagar el sistema de calefacción de piso cuando no se lo utiliza (por ejemplo, en verano). La pantalla del termostato se apagará pero no se borrará ningún valor programado.

## Instalación del termostato

- 1 Desconectar el sistema de calefacción en el panel eléctrico principal.
- 2 Destornillar el tornillo debajo del termostato y separar la tapa de la placa mural (el tornillo no puede sacarse completamente).
- 3 Conectar el termostato al sistema de calefacción y a la alimentación (ver la página 7).

**ADVERTENCIA:** Debe instalarse un dispositivo separado de protección contra las fugas a tierra en el panel principal en caso de utilizarlo para pisos calefaccionados o utilizar un termostato con protección incorporada contra fugas a tierra.


- 4 Si el termostato se usará en Modo F o AF (ver la página 9), conectar el sensor de temperatura del piso (ver la página 8).
- 5 Si se desea conectar un control remoto, ver la página 8.
- 6 Fijar la placa mural a la caja eléctrica con los tornillos provistos.
- 7 Ajustar los conmutadores de configuración que están detrás de la tapa (ver la página 9).
- 8 Reponer la tapa sobre la placa mural y ajustar el tornillo. Quitar el autoadhesivo de la pantalla, si lo hubiera.
- 9 Conectar el sistema de calefacción desde el panel eléctrico principal.




## Diagramas de conexiones

**NOTA:** conectar los cables utilizando conectores sin soldadura para cables de cobre.

### Modelos 120S / 240D



### Modelo 240S




## Conexión del sensor y del sistema de control remoto

**1** Introducir el cable del sensor del piso a través de una de las dos aberturas de la base y conectar los cables del sensor a los terminales 3 y 4 (no hay polaridad).

- El cable del sensor no debe ponerse en contacto con los cables eléctricos y debe salir de la caja eléctrica y seguir hacia abajo por la pared hasta el piso.
- Colocar el cable del sensor de manera que no toque los cables de calefacción del piso. El sensor debe estar centrado entre dos cables de calefacción del piso para un mejor control de la temperatura.
- NO abrochar la cabeza del sensor (el extremo de plástico) al piso, ya que los broches pueden dañarlo. El daño puede no ser evidente durante la prueba pero puede aparecer varios días después.

**2** Si se desea conectar un sistema de control remoto (ver la página 11), introducir los cables (usar cables flexibles de calibre 18 a 22) a través de una de las dos aberturas disponibles en la placa mural y conectarlos a los terminales 1 y 2 de la base (no hay polaridad).




## Ajuste de los conmutadores de configuración

Los conmutadores de configuración están detrás de la tapa.

#	Configuraciones	Arriba	Abajo
S1	Formato de visualización	°F	°C
S2	Modo de control de la temperatura *	F	AF

\* Ver la página 3 para la definición de los modos.

- Para seleccionar el Modo F, conectar el sensor de temperatura para piso (ver la página 8) y poner el selector en F.
- Para seleccionar el Modo AF, hacer lo siguiente: conectar el sensor de temperatura para piso (ver la página 8). Poner el conmutador en la posición F. Si en la pantalla del termostato aparece **Er**, el sensor está mal conectado o es defectuoso. Si la pantalla del termostato indica una temperatura, poner el conmutador en la posición AF.
- Para seleccionar el Modo A, poner el conmutador en AF pero NO conectar el sensor de temperatura para piso.



## Límites de temperatura del piso (sólo en Modo AF)

Se puede acceder a los límites mínimo y máximo de temperatura del piso solamente si el modo de control de la temperatura es AF (ver la página 9).

Si la temperatura del piso fuera inferior o superior al límite establecido, el termostato encenderá o apagará la calefacción, independientemente de la temperatura ambiente, para mantener la temperatura del piso dentro de los límites establecidos.

**NOTA:** la temperatura deseada no podrá alcanzarse si el límite máximo de temperatura del piso fuera demasiado bajo.

El límite mínimo y el máximo de la temperatura del piso está preprogramado a 10°C (50°F) y a 28°C (82°F). Seguir las instrucciones siguientes para modificarlo:

**ADVERTENCIA:** consultar las recomendaciones del proveedor con respecto a los límites de temperatura para evitar dañar el piso.

- 1 Colocar el termostato en *Off* (apagado) o *Standby* (en espera).
- 2 Mientras se presiona cualquier botón ▲▼, encender nuevamente el termostato (On) para acceder a los ajustes de los límites de temperatura del piso.
- 3 Presionar brevemente el botón de retroiluminación para alternar entre los puntos de ajuste de la temperatura mínima y máxima del piso.
- 4 Presionar los botones ▲▼ para establecer el límite deseado.
- 5 Presionar el botón de retroiluminación durante 3 segundos para registrar las modificaciones. Una vez memorizados los datos, aparecerá en pantalla la temperatura ambiente medida o “- -”.

**NOTA:** las modificaciones se memorizarán también si no se presiona ningún botón durante 60 segundos.



## Modo Ausente

El Modo Ausente puede activarse si se ha conectado el termostato a un dispositivo de control remoto que tenga un contacto seco (ver página 8). Cuando el contacto se cierra, se activa el Modo Ausente y aparece el ícono . En este modo, el termostato disminuye 7°F (3,5°C) del valor del punto de ajuste y todos los ajustes de temperatura quedan bloqueados, con excepción de la cancelación temporaria.

### Cancelación temporaria

Presionar el botón de retroiluminación para cancelar temporariamente el Modo Ausente. Durante la cancelación, el ícono  parpadea. La cancelación queda sin efecto automáticamente luego de 2 horas o si se presiona nuevamente el botón de retroiluminación.

## Mensajes de error

- L0** La temperatura medida es inferior al margen de visualización. La calefacción está activada.
- H1** La temperatura medida es superior al margen de visualización. La calefacción está desactivada.
- Er** Verificar las conexiones del termostato y del sensor. La calefacción está desactivada.

## Especificaciones técnicas

Modelo	Alimentación	Carga máxima	Potencia	Conexión
120S	120 VCA, 50/60 Hz	16,7 A	2000 W	4 cables, bipolares
240S	240 VCA, 50/60 Hz 208 VCA, 50/60 Hz	16,7 A	4000 W 3470 W	4 cables, bipolares
240D	240 VCA, 50/60 Hz 208 VCA, 50/60 Hz	15 A	3600 W 3120 W	4 cables, bipolares

**Margen del punto de ajuste** - **Modo F:** 5 °C a 40 °C (40 °F a 104 °F)  
- **Modo A/AF:** 5 °C a 30 °C (40 °F a 86 °F)

**Márgenes de límites del piso** - **Modo AF:** 5 °C a 40 °C (40 °F a 104 °F)

**Margen de visualización** - **Modo F:** 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)  
- **Modo AF:** 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

**Resolución:** 0,5 °C (1 °F)

**Duración del ciclo de calefacción:** 15 minutos

**Protección de los datos:** los ajustes se conservan durante un corte de electricidad.

## **Garantía**

Honeywell garantiza que este producto, sin incluir las baterías (si las hubiera), no presentará defectos en los materiales ni en lo referente a la mano de obra, en condiciones normales de uso y de servicio, por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra por el consumidor. Si en cualquier momento, durante el período de vigencia de la garantía, se determina que el producto es defectuoso o que funciona mal, Honeywell lo reparará o lo reemplazará (a elección de Honeywell).

Si el producto es defectuoso:

- I. Devuélvalo al lugar donde lo compró, acompañado por la factura de compra o de otra prueba de compra que incluya la fecha.
- II. Comuníquese con Honeywell. Honeywell determinará si deberá devolver el producto o si se le enviará un producto de reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de desinstalación y reinstalación. Esta garantía no será válida si se demuestra que el defecto o el mal funcionamiento se deben a un daño que ocurrió cuando el producto estaba en posesión del consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será la de reparar o reemplazar el producto de acuerdo con los términos aquí establecidos. HONEYWELL NO SERA RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA NI DE NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS LOS DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS QUE RESULTEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRA FALLA DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados, provincias o regiones no permiten la exclusión o la limitación de los daños imprevistos o derivados, por lo que es posible que la limitación no se aplique en su caso.

ÉSTA ES LA ÚNICA GARANTIA EXPRESA QUE HONEYWELL OTORGA SOBRE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA, POR EL PRESENTE, LIMITADA A LA DURACIÓN DE TRES AÑOS DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados, provincias o regiones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas. Por lo tanto, es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían para cada estado, provincia o región.





## **Aube Technologies**

705 Montrichard  
Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec  
J2X 5K8  
Canada

1-800-831-2823

[aube.service@honeywell.com](mailto:aube.service@honeywell.com)  
[www.aubetech.com](http://www.aubetech.com)

400-114-029-A 2010-08-27



**aube**  
*technologies*